



INSTALLATION UND PROGRAMMIERUNG

-Kurzfassung-

SNAPPER UPGRADE ALARM SYSTEM

Installation

- Der Anschluss muss gem. diesen Instruktionen erfolgen.
- Alle Verbindungen dieser Installation müssen verlötet und mit Gewebetape isoliert werden.
- Unterbrechen Sie keine Leitungen deren Funktion Sie nicht beurteilen können oder nicht kennen.
- Die Sirene muss in einem geschützten Bereich nach unten "strahlend", entfernt von heißen Teilen und schwer zugänglich installiert werden.
- Sollte eine Notstromsirene verbaut sein, muss der Schlüsselschalter zugänglich sein.
- Jede Einstellung des Alarmsystems darf nur durch qualifiziertes Personal ausgeführt werden.
- Probleme die durch Selbsteinbau entstehen ist der Benutzer verantwortlich.

Das Snapper Upgrade Alarmsystem ist für Fahrzeuge mit werksseitig vorhandenen Fernsteuerungen eingebaut werden. Das System verfügt über verschiedene Parameter und kann individuell eingestellt und konfiguriert werden. Einige Modifikationen dürfen nur durch autorisierte Personen ausgeführt werden.

Installation der Blackbox

Die Installation muss gem. dieser Einbauanleitung erfolgen.

Umwelthinweise:

Elektronische Altgeräte gehören nicht in die Mülltonne oder in den Hausmüll. Wenn Sie dieses Gerät später entsorgen möchten, entfernen Sie sämtliche Kabel, senden es an Pekatronic zurück oder bringen es zu einer geeigneten Altgerätesammelstelle. Sie können dieses Gerät auch gemeinsam mit Ihrem Altfahrzeug entsorgen. Eine Demontage ist dann nicht erforderlich. Die Verpackung ist recyclebar. Entsorgen Sie die Verpackung in einem dafür vorgesehenen Sammelsystem.



E20 97RA-01 1987

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen vorbehalten.
Beschreibung und Funktionen können daher abweichen.

Pekatronic Elektronik Vertrieb e.K.
Garstedter Weg 21 b, D-25474 Hasloh
Tel. +49 (0) 4106-4041
info@pekatronic.de, www.pekatronic.de

Stand: Mai 2019